

Коды ошибок

Дисплей	Значение кода ошибки
E0	Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM
E1	Ошибка межблочной связи (только для 24)
E2	Ошибка контроля перехода сигнала через 0
E3	Ошибка контроля оборотов вентилятора ВБ
E4	Ошибка термистора T1 ВБ (воздушный датчик)
E5	Ошибка термистора T2 ВБ (трубный датчик)
E7	Ошибка связи дисплей плата управления
EE	Обнаружена утечка хладагента
F2	Ошибка термистора T3 НБ (только для 24)