

Operation Lamp	Timer Lamp	Дисплей	Значение ошибки	
Мигает 1 раз	Выкл.	<b>E0</b>	Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM	
Мигает 2 раза	Выкл.	<b>E1</b>	Юшибка межблочной связи	
Мигает 3 раза	Выкл.	<b>E2</b>	Ошибка контроля перехода сигнала через 0	
Мигает 4 раза	Выкл.	<b>E3</b>	Ошибка контроля оборотов вентилятора ВВ	
Мигает 5 раз	Выкл.	<b>E4</b>	Ошибка термистора T1 ВВ (воздушный датчик)	
Мигает 6 раз	Выкл.	<b>E5</b>	Ошибка термистора T2 ВВ (трубный датчик)	
Мигает 9 раз	Выкл.	<b>E7/ENOB</b>	Юшибка связи дисплей плата управления	
Мигает 7 раз	Выкл.	<b>E8</b>	Обнаружена утечка хладагента	
Мигает 1 раз	Вкл.	<b>F0</b>	Перегрузка тока	
Мигает 2 раза	Вкл.	<b>F1</b>	Ошибка термистора T4 НБ	
Мигает 3 раза	Вкл.	<b>F2</b>	Ошибка термистора T3 НБ	
Мигает 6 раз	Вкл.	<b>F3</b>	Ошибка термистора TP (нагнетание, НБ)	
Мигает 5 раз	Вкл.	<b>F4</b>	Ошибка чтения EEPROM наружн.блока	
Мигает 6 раз	Вкл.	<b>F5</b>	Ошибка контроля скорости вентилятора НБ	
Мигает 1 раз	Мигает	<b>P0</b>	Ошибка IPM, или неисправны IGBT в нем	
Мигает 2 раза	Мигает	<b>P1</b>	Защита по напряжения DC-bus, низкое или высокое	
Мигает 3 раза	Мигает	<b>P2</b>	Защита по высокой температуре IPM	
Мигает 5 раз	Мигает	<b>P4</b>	Ошибка модуля инвертора (модуль и компрессор)	

#### Другие коды ошибок:

На плате дисплея может отображаться искаженный код или код, не определенный в руководстве по обслуживанию. Убедитесь, что этот код не является показанием температуры.