

Дисплей

Внутренний блок оснащен дисплеем скрытого типа, позволяющим проецировать индикацию о работе кондиционера прямо через переднюю панель.

В рабочем режиме отображаются настройки температуры.

В режиме вентиляции (FAN) отображается текущая температура в помещении.

При необходимости отображаются коды самодиагностики.

Значок	Значение
ON	Индикатор включения. Горит в течении трех секунд при активации таймера, жалюзи, турбо-режима или тихого режима
OF	Индикатор выключения. Горит в течении трех секунд при деактивации таймера, жалюзи, турбо-режима или тихого режима
DF	Индикация режима оттаивания
CF	Индикация режима предотвращения подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
SC	Индикация работы автоматической очистки (опция)
FP	Индикация работы режима «Обогрев 8 °C» (опция)

Коды ошибок

RUN (Operation)	TIMER	Индикация на дисплее	Неисправность или защита
1	OFF	E0	EEPROM
2	OFF	E1	
4	OFF	E3	
5	OFF	E4	1 (,)
6	OFF	E5	2 (,)
7	OFF	E6	
1	ON	F0	
2	ON	F1	4 (. ,)
3	ON	F2	3 (,)
4	ON	F3	(,)
5	ON	F4	EEPROM
6	ON	F5	
1	FLASH	P0	IPM, IGBT
2	FLASH	P1	DC-bus,
3	FLASH	P2	IPM
5	FLASH	P4	()